

Kurzbedienungsanleitung MRT (Mobile Radio Terminal)

Kurzbedienungsanleitung HRT (Hand Radio Terminal)



1. Sicherheitshinweise

1.1 GEFAHR

Bei Gesprächen mit Sende-Taste das Funkgerät nicht direkt ans Ohr halten! Der Ton wird sehr laut über den Lautsprecher an der Vorderseite des Gerätes ausgegeben. Dies kann schwere und dauerhafte Gehörschäden verursachen. Fassen Sie beim Einschalten niemals die Antenne Ihres Funkgerätes an! Hochfrequente Strahlungsenergie (HF-Strahlung) kann zu Brandverletzungen führen.

1.2 ACHTUNG

Die Verwendung des Funkgerätes ist in HF-sensiblen Bereichen z. B. im Krankenhaus verboten! Die hochfrequente Strahlung kann in medizinischen Geräten Fehlfunktionen auslösen. Setzen Sie niemals das Funkgerät in explosionsgefährdeten Umgebungen ein! Verwenden Sie hier spezielle Explosionsgeschützte Geräte!

1.3 HINWEIS

Benutzen Sie Ihr Funkgerät nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Quellen, z. B. neben einem Mikrowellengerät, Lautsprechern oder Radios. Setzen Sie das Funkgerät nie längere Zeit Temperaturen tiefer -20°C oder höher als 55°C aus; z. B. direkter Sonneneinstrahlung im Fahrzeug. Gerät und Akku können beschädigt werden.

2. Kurzbedienungsanleitung

2.1 Funkgerät Ein-/Ausschalten

2.1.1 Einschalten

Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes kurz die Modus-Taste. *Nach dem erstmaligen Einschalten des Gerätes müssen Sie zunächst eine Gesprächsgruppe auswählen! Ansonsten erscheint eine Fehlermeldung im Display!*

2.1.2 Ausschalten

Zum Ausschalten drücken Sie die Modus-Taste so lange, bis im Display die Meldung „Ausschalten“ erscheint.

2.2 Menü

Durch kurzes Drücken der Kontext-Taste rechts gelangt man in die Menüübersicht mit den einzelnen Karteikartenreitern:

- Betriebsartwechsel
- Hilfemenü
- Datum/Uhrzeit stellen

Navigiert wird in den Menüs mit den Pfeil-Tasten, gescrollt wird mit den Pfeil-Tasten

Zur Übernahme eines Parameters kann die grüne Telefontaste oder die Kontext-Taste links "Auswahl" gedrückt werden. Eine automatische Übernahme nach Zeit erfolgt nicht.

Mit der Pfeiltaste oben springt man eine Ebene zurück, Pfeiltaste oben gedrückt halten gelangt man zurück ins Ausgangsmenü.

2.2.1 Betriebsart

1. Drücken Sie kurz die Kontext-Taste rechts [Menü] oder zweimal die Taste Pfeil [unten],
2. Wählen Sie den ersten Reiter Menü „Betriebsart“ .
3. Stellen Sie mit Hilfe der Pfeil-Tasten die Betriebsart DMO, TMO oder Repeater ein
4. Speichern Sie die Einstellungen mit der linken Kontext-Taste [Auswahl], oder der grünen Telefon-Taste.
5. Verlassen Sie das Menü durch gedrückt halten der Pfeiltaste [oben]

Alternativ: Drücken Sie die Mode-Taste zweimal kurz hintereinander und wählen sie mit dem Navi-Drehknopf die Betriebsart aus. Bestätigen Sie mit der PTT-Taste

2.2.2 Repeater (DMO)

1. Drücken Sie kurz die Kontext-Taste rechts [Menü] oder zweimal die Taste Pfeil [unten],
2. Wählen Sie mit der Taste Pfeil [unten] das Menü „Repeater“.
3. Drücken Sie nun die Kontext-Taste links [Auswahl] oder die grüne Telefontaste, die Repeater-Funktion im DMO wird geschaltet.
4. Durch die Wahl von TMO oder DMO wird der Repeater wieder ausgeschaltet.

!!!Das Gerät arbeitet nun in der aktuellen DMO-Gruppe als Repeater!!!

Alternativ: Drücken Sie die Mode-Taste zweimal kurz hintereinander und wählen sie mit dem Navi-Drehknopf die Betriebsart „Repeater“ aus. Bestätigen Sie mit der PTT-Taste.

2.2.3 Gateway (TMO) nur mit dem MRT möglich!

1. Drücken Sie die Pfeiltaste [unten] zweimal
2. Wählen Sie das Menü „Gateway“
3. Speichern Sie die Einstellungen mit der linken Kontext-Taste [Auswahl], oder der grünen Telefon-Taste

!!!Das Gerät arbeitet nun in der aktuellen TMO-Gruppe als Gateway!!!

Alternativ: Drücken Sie die Mode-Taste zweimal kurz hintereinander und wählen sie mit dem Navi-Drehknopf die Betriebsart Gateway aus. Bestätigen Sie mit der PTT-Taste.

2.2.4 Gesprächsgruppe wählen (TMO/DMO)

Abhängig von der Betriebsart (zur Zeit nur DMO) sind in Ihrem Funkgerät folgende Ordner mit Gesprächsgruppen eingerichtet:

- Ordner Feuerwehr: 301F/302F/303F/304F/305F/306F+
- Ordner Rettungsdienst: 601R/602R+
- Ordner Katastrophenschutz: 401K/402K+
- Ordner ZBV: 201*/203*/204*/205*

1. Drücken Sie die Modus-Taste. Es erscheint das Auswahlfenster für Gesprächsgruppen und zeigt die aktuell ausgewählte Gruppe eines der Ordner.
2. Mit dem Navi™-Drehknopf können Sie nun im selben Ordner eine andere Gesprächsgruppe einstellen,
3. mit den Tasten [Pfeil unten,Pfeil oben] können Sie in einen anderen Ordner wechseln (z. B. Rettungsdienst) und dann wieder mit Navi –Drehknopf eine Gesprächs-Gruppe auswählen.
4. Wählen Sie die gewünschte Gesprächsgruppe durch Drücken der PTT-Taste [Sendetaste]

2.2.5 GPS-Daten

1. Drücken Sie die Taste Pfeil [unten] einmal,
2. Wählen Sie mit Taste Pfeil [rechts] das Menü „Funkgeräte-Info“ .
3. Drücken Sie die Taste Pfeil [unten].
4. Wählen Sie den Reiter Position und aktivieren Sie die Suche durch drücken der linken Kontext-Taste.
Die Position wird ermittelt.
Wählen Sie den Reiter „Richtung“ und die Richtungsänderung wird Ihnen angezeigt.
5. Durch gedrückt halten der Pfeiltaste [oben] kehren Sie ins Ausgangsmenü zurück.

2.2.6 Uhrzeit/Datum einstellen

1. Drücken Sie kurz die Kontext-Taste rechts [Menü]
2. Wählen Sie durch drücken der Taste [Pfeil rechts] das Menü „Zeit/Datum“
3. Zum Bearbeiten halten Sie die Taste [Pfeil unten] gedrückt
4. Stellen Sie mit Hilfe der Navigations-Tasten und der Tastatur die korrekte Uhrzeit und das Datum ein.
5. Speichern Sie die Einstellungen mit der linken Kontext-Taste [speichern] oder der grünen Telefon-Taste.
6. Verlassen des Menüs durch gedrückt halten der Pfeiltaste [oben]

2.3 Gesprächsaufbau

1. Drücken Sie die Sende-Taste und halten sie gedrückt, bis ein Signalton ertönt. Die rote LED am Gerät leuchtet und im Display erscheint nach Herstellen der Verbindung die Meldung „Sprechen“.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.
3. Lassen Sie nach dem Sprechen die Sende-Taste los. Das Display zeigt „Gruppengespräch“. Für weiteres Sprechen wiederholen Sie den Vorgang. Die Betriebsart ist Wechselsprechen.
4. Beenden Sie den Gruppenruf durch Drücken der roten Telefon-Taste oder tun Sie nichts; nach einem Timeout wird der Gruppenruf automatisch beendet. Der Statustext wechselt zur Anzeige „DMO“.

Bitte wahren Sie die Funkdisziplin.

Ein Gespräch (Sendetaste aktiv) ist auch bei Tastatursperre möglich.

2.4 Notruf

2.4.1 Notruf im DMO auslösen

Wenn Sie einen Notruf auslösen, schaltet Ihr Funkgerät automatisch 3x im Wechsel für jeweils 20 Sekunden auf Senden bzw. Empfangen. Sie können aber auch unabhängig vom automatischen Wechsel jederzeit die Sende-Taste betätigen und sprechen.

1. Drücken Sie die orange farbene Notruf-Taste so lange, bis ein Warnton ertönt. Im Display erscheint das rote Warndreieck.
2. Das Mikrofon des Gerätes schaltet automatisch auf Senden; die 3-fabige LED am Funkgerät leuchtet rot.
3. Nach 20 Sekunden schaltet Ihr Gerät auf Empfang; die LED leuchtet nun grün.

2.4.2 Notruf im DMO beenden

Drücken Sie die Notruf-Taste und halten diese so lange gedrückt, bis im Display des Funkgerätes wieder der Startbildschirm erscheint.

2.4.3 Notruf im Repeatermodus

Natürlich können Sie auch im Repeater-Modus einen Notruf auslösen. Dieser wird dann an die aktuelle DMO-Gesprächsgruppe gesendet. Nach Beenden des Notrufes befindet sich das Gerät wieder im Repeater-Modus!

2.5 Tastaturbelegung

Mit Hilfe einer fest programmierten Tastenbelegung können Sie schneller bestimmte Funktionen ausführen.

1. Drücken Sie die Kontext-Taste rechts [Menü].
2. Wählen Sie den zweiten Reiter. Die im Gerät programmierte Tastenbelegung wird angezeigt.
3. Durch gedrückt halten der Pfeiltaste [oben] verlassen Sie das Hilfe-Menü wieder.

2.5.2 Tastatursperre (nur HRT)

1. Aktivieren Drücken Sie die *-Taste und halten diese gedrückt, bis im Display das Schlüssel-Symbol erscheint.
2. Deaktivieren Drücken Sie erneut die *-Taste und halten diese gedrückt, bis das Schlüssel-Symbol im Display erlischt.

Ein Gespräch (Sendetaste aktiv) ist auch bei Tastatursperre möglich.

2.5.4 #-Taste

2.5.4.1 HRT im DMO:

- #-Taste im DMO = Repeater ein
- 0-Taste im DMO = Repeater aus, DMO ein

2.5.4.2 MRT im DMO:

- #-Taste im DMO = Repeater ein
- 0-Taste im DMO = Repeater aus, DMO ein

2.5.5 *-Taste

2.5.5.1 HRT im TMO/DMO

Siehe 2.5.2 Tastatursperre (nur HRT)

2.5.5.2 MRT im TMO:

- *-Taste im TMO = Gateway ein
- 0-Taste im TMO = Gateway aus, TMO ein